

Betjeningsvejledning Termometer-Hygrometer nr. 66540 og 66541

Beskrivelse:

Dette digitale termo-hygrometer er ideel til måling af indeklima, instrumentet kan med forholdsvis stor præcision angive et rums luftfugtighed og temperatur.

Visning af temperatur eller luftfugtighed kan angives med store eller små cifre.
(temperatur eller luftfugtighed kan vises i midten af displayet)

1: Der findes 3 trykknapper for enkel betjening

A: SET taste

B: Switch (omskifter)

C: Max/Min taste

2: Displayets konstruktion

D: kan hænge på en væg (ophængshul)

E: aftagelig bordstøtte

F: på bagsiden findes dæksel til batterihus.

3: Start

Fjern forsigtigt isolerings tapen ved batterihuset. Brug en mønt til at åbne

Luk igen – og batteriet er nu tilsluttet

Alle segmenter lyser kortvarigt op

Instrumentet er nu klar til brug.

Øverst på displayet vises tid og komfortsymbol

midtersektionen viser aktuel temperatur og nederst vises relativ luftfugtighed.

4: indstil UR

Tryk og hold SET tasten i 3 sekunder

nu blinker cifre for timer – indstil med switch tasten

Tryk endnu en gang på SET tasten – nu blinker cifre for minutter

Indstil med switch tasten til korrekt minuttal.

evt. tryk og hold tasten nede for hurtig indstilling

Tryk på SET tasten for at afslutte indstillingen.

5: display af temperatur

A: tryk SET tasten kortvarigt for at skifte imellem celsius og fahrenheit.

B: vises temperatur i fahrenheit – vil displayet automatisk skifte til

12 timers visning AM/PM ellers vises 24 timer.

6: Maximum og minimum værdier.

A: tryk MAX/MIN tasten - MAX vises på displayet og maximumværdier for Temperatur og luftfugtighed siden sidste nulstilling vises.

B: tryk endnu engang MAX/MIN tasten – MIN vises på displayet og minimumsværdier for temperatur og luftfugtighed siden sidste nulstilling vises.

C: tryk igen MAX/MIN visning for at vende tilbage til normal visning

D: for at nulstille til aktuel temperatur og luftfugtighed – tryk SET tasten når værdierne vises og derved nulstilles værdien til aktuel værdi. - - , - og - - , - vises kortvarigt på displayet til nye målinger er registreret.

7: komfort symbol

På displayet vises en "glad smiley" når betingelserne for et behageligt indeklima er tilstede i tilfældet her, er det ensbetydende med at luftfugtigheden ligger i intervallet 40% til 60%.

8: Displayvisning

Ved at benytte switch tasten, kan man skifte imellem stor visning af hhv luftfugtighed og Temperatur. (skifter plads)

9: montering

Displayet kan monteres på en væg (mest optimalt for korrekt måling er en indervæg) en ydervæg er også anvendelig – afhængig af god/dårlig isolering. – men i moderne byggeri er der normalt ingen problemer med at vælge placering på en ydervæg. Instrument kan også stå frit på et bord, ved montering af den medfølgende bordstøtte.

10: vedligeholdelse

Displayet kan aftørres med en let fugtig klud – brug ikke rengøringsmidler
Udskift batteriet regelmæssigt – således lækage fra batteriet undgås.
Når instrumentet manglere strøm – vises et batteriikon på displayet.
Batteritypen er CR 2032 knapcell batteri

11: specifikationer

Måleområde temperatur: – 20 til + 50 grader
Nøjagtighed område: 0 til 40 grader + / - 1 grad
Udenfor dette område er nøjagtigheden + / - 1½ grad

Måleområde luftfugtighed 20% til 99% rH (relativ luftfugtighed)
Nøjagtighed område: 35% til 75% +/- 4%

"LO" vises på displayet – temperatur under – 20 grader

Batteritype: 1 stk knap cell batteri nr. CR 2032

MÅL: 105 x 14 x 105 mm

Vægt: 95 gram uden batteri

Importør: Agimex – 8600 Silkeborg

Trykt: Marts 2018