


BETJENINGSVENLEDNING – Vejrstation Model Rosenborg 66830

Vigtigt: For at beskytte displayet på denne vejrstation imod ridser, er der påført en klar plastfilm, som ikke må aftages, før vejrstationen er klar til opsætning på sin fremtidige placering. – vejrstationen kan afprøves imens folien stadig er monteret. Fjernes plastfolien og ibrugtagning dermed er påbegyndt, – bortfalder ombytningsretten.

Der findes på denne vejrstation 10 betjenings knapper:

CLOCK, LIGHT ON/OFF, UP, DOWN, CHANNEL, C/F, MODE, NEXT, RESET, og 

Taste	Funktion og Beskrivelse	Tryk og Hold I 3 sekunder
UP	+1 ændring af cifre i indstillings menu, sæt alarm til eller fra, + flere valg/ændringer	Øge tempo for indstilling AM/PM Tid
DOWN	-1 ændring af cifre i indstillings menu, I normal menu = sluk for radiostyring af tid	Øger tempo for indstilling Starter manuel søgning af radiostyret tid.
CLOCK	---	Starter manuel indstilling af tid/ og alarm - SET knap
LIGHT (ON/OFF)	Sluk eller tænd for baggrundsbelysning Anvendes kun batteri, kan knappen kun tænde for baggrundsllys – tidsbegrænset.	---
C/F	°C / °F . omskifter Celsius - fahrenheit	---
MODE	Visning af tid, årstal, dag og måned, eller alarm tidspunkt	---
NEXT	Skifter imellem visning af indendørs temperatur og luftfugtighed, udendørs temperatur og luftfugtighed, eller autoskift imellem inde/ude målinger	---
CHANNEL	Vælg og registrer kanal	Manuel søgning for kanal
	1. Tænd og sluk for baggrundsbelysning anvendes kun batteri – kan man kun aktiverer tænd funktion, kortvarigt 2.SNOOZE function når alarm starter.	
RESET	RESET	

Første trin: Indstilling og start af udendørs-sensor

Vælg kanal 1,2 eller 3 på sensoren – og indsæt 2 stk. Nye AAA batterier
Sensoren er nu klar til brug.

- TX taste: tryk for at starte en manuel transmission af signal – til test.
- Reset taste: nulstil sensor og start ny transmission
- Kanal omskifter: skyde omskifter til valg af kanal CH1/CH2/CH3 vælg normalt CH1



Andet trin: Indstilling af display enheden (modtager stationen)

1. Når der indsættes batterier, eller stationen startes ved tilslutning af adapter, vil alle segmenter lyse kortvarigt op, og vejrstationen vil vise tids tilstand, derefter vil vejrikoner begynde at blinke hurtigt. Tryk på UP eller DOWN tasten for at vælge det vejrikon som passer bedst til den aktuelle vejrtype. Tryk MODE eller CLOCK for at bekræfte det valgte.
2. Vejrstationen starter med at søge efter udendørs sensorer I 3 minutter.
Tryk på CHANNEL knappen I 5 sekunder og radiosignal ikon  vil forsvinde. Det kan forekomme at vejrstationen ikke modtager signalet inden for 1 time. Derfor kan man igen starte en manuel søgning af signalet fra udendørs sensoren ved at trykke og holde CHANNEL knappen ned I 5 sekunder – når radiosignal ikonet  vises, betyder det, at den manuelle søgning er startet.
3. Efter endt søgning af radiosignal fra sensor, vil vejrstationen de næste 10 minutter, begynde en søgning efter DCF frankfurt signal – der skal indstille tid og dato. Modtager vejrstationen dette signal – vil Tårnikonet  vises på displayet. Hvis der ikke er modtaget et signal indenfor 10 minutter, vil vejrstationen automatisk starte en søgning kl. 2:00, 3:00, 8:00, 12:00, 14:00, 20:00 hver dag.
Eller man kan starte den manuelle søgning efter frankfurt signal ved at trykke og holde DOWN tasten I 5 sekunder. Hvis vejrstationen stadig ikke kan modtage signalet, hverken efter automatisk søgning igennem et døgn, eller manuel søgning. Kan man prøve at flytte vejrstationen til en anden placering. Vejrforholde kan også have betydning for, hvor langt DCF signalet rækker. Normalt er rækkevidden fra frankfurt ca. 1.500 km – men perioder kan forekomme hvor signalet ikke når længere end omkring 500 til 800 km.
4. Manuel indstilling af tid: Tryk og hold CLOCK tasten I 5 sekunder for at starte indstillingen. Indstil med UP eller DOWN tasten til korrekt ÅR. DATO, og TID (samt vejrudsigt), og afslut med et kort tryk på CLOCK tasten for at bekræfte hver indstilling.
5. Tryk på NEXT tasten for at starte Temperatur og luftfugtigheds menu. Tryk CHANNEL tasten for at vælge det kanal nummer som sensoren er indstille på. (1 – 2 eller 3)
6. Tryk igen på NEXT tasten for at vælge visnings metode. Der kan vælges imellem IN – OUT eller AUTO. Vælges AUTO – vises skiftevis informationerne for indendørs og udendørs målingerne. Tryk igen NEXT for at forlade menuen.
7. Når display viser normalt tilstand, kan man skifte imellem følgende visninger på displayet – Tryk MODE tasten for at skifte imellem: TID, ÅRSTAL, DATO eller ALARM
8. Når ALARM vises på displayet, kan man indstille ALARM tidspunkt på samme måde som indstilling af tid: tryk UP eller DOWN for at indstille og bekræft med CLOCK for næste trin.
9. Tryk på UP tasten for at sætte alarm til eller fra.
10. Tryk på  på forsiden af vejrstationen når alarm lyder, for at starte snooze funktion eller tænde baggrundslys (ved batteridift alene = kortvarigt.)

11. Garanti

På produktet ydes 6 måneders garanti og yderligere 18 måneders reklamationsret for materiale og fabrikationsfejl, regnet fra købsdagen, og er kun gældende ved samtidig indsendelse af gyldig kassebon / kvittering. Der ydes ingen garanti eller reklamationsret i flg. tilfælde: 1) produktet har lidt overlast, været udsat for kortslutning af fejlindsatte batterier, eller særlig hårdhændet behandling, 2) hvis udendørs enheden har været væltet og derved er blevet udsat for vandindtrængen der kan skade elektronikken. For udendørs-sensor gælder, at enheden skal monteres efter anvisningen således at vandindtrængen i enhedens elektroniske dele ikke kan forekomme

IMPORTØR: AGIMEX A/S, HAGEMANNSVEJ 7, 8600 SILKEBORG

TRYKT: SEPTEMBER 2018

